

Ventriglisse : Le guide pour des sessions fun et sans risque

Installation et préparation du terrain

- Choisissez une surface parfaitement plane, débarrassée de tout débris tranchant (pierres, branches) pour protéger la toile.
- Utilisez une bâche de protection sous-jacente pour renforcer la durabilité de votre piste.
- Assurez une pente douce comprise entre 2 et 5 % pour garantir un glissement fluide et contrôlé.
- Fixez solidement la bâche à chaque extrémité avec des piquets d'ancrage robustes ou un système lesté.
- Dégagez une zone de sécurité d'au moins 2 mètres autour du parcours pour éviter toute collision avec des obstacles fixes.

Sécurité et utilisation

- Appliquez un lubrifiant compatible (eau savonneuse douce ou produit spécifique) pour réduire les frottements et éviter les brûlures cutanées.
- Contrôlez régulièrement la pression des boudins latéraux pour éviter tout basculement hors de la piste.
- Ne laissez jamais la bâche installée sans surveillance pour prévenir les risques d'accidents domestiques ou de noyade.
- Démontez impérativement le dispositif après chaque session d'utilisation.

Entretien et stockage longue durée

- Inspectez l'intégrité des coutures et recherchez d'éventuelles micro-fissures après chaque usage.
- Nettoyez la toile uniquement à l'eau claire avec un savon au PH neutre ; bannissez les produits solvantés ou abrasifs.
- Séchez intégralement la bâche avant de la plier pour éviter le développement de moisissures.
- Stockez votre matériel dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des rayons UV pour préserver la qualité du polymère.